File Edit SetUp Help

Realtime Angle/AD: + 24° 2′ 0″ / 749

Max.Angle/AD: +23°46′19″ / 2822

Control List: AUTO, Rev., Number:1, Ok, Debug COM Open

Motor: 23°32′5″ / 24°1′58″ / 1794″

Load Angle Curve: Save Data



Curve List

Order	Angle	FWHM	Scan	Date
L100X01	+23°46′19″	00′19″	30′	2016-4-8

Angle Error: ±0″ FWHM Error: ±0″

Scan Range: 8′ 10′ 12′ 14′ 16′ 18′ 20′ 22′ 24′ 26′ 28′ 30′ 32′ 40′ 50′ 1° 1.5° 2° 3°

File Edit SetUp Help

Realtime Angle/AD: + 24° 12′ 0″ / 753

Max.Angle/AD: +23°57′21″ / 2284

Control List: AUTO, Rev., Number:1, Ok, Debug COM Open

Motor: 23°42′2″ / 24°11′57″ / 1796″

Load Angle Curve: Save Data



Curve List

Order	Angle	FWHM	Scan	Date
L100X01	+23°57′21″	00′20″	30′	2016-4-8

Angle Error: ±0″ FWHM Error: ±0″

Scan Range: 8′ 10′ 12′ 14′ 16′ 18′ 20′ 22′ 24′ 26′ 28′ 30′ 32′ 40′ 50′ 1° 1.5° 2° 3°